



## Interface

7 607 588 510

für/for/pour/para/per/för/voor  
Acapulco CD 51,  
Skyline 3, Funline 4

### Display, display, läfficheur, display, teckenfönstret, tecia, displayet



(D) On/Off Schalter dürfen nur bei stromlosen Komponenten (Radio/Interface/Changer...) geschaltet werden!

(GB) On/Off switches may only be connected when components are current-free.

(F) Les boutons On / Off ne doivent être commutés que lorsque les composants sont sans courant.

(I) Gli interruttori On/Off possono essere collegati solo con i componenti senza corrente.

(NL) On/off-schakelaars mogen alleen worden omgezet wanneer de component spanningsloos is.

(S) Till/Från-omkopplare får inte ställas när komponenter är strömförande.

(E) Los interruptores On/Off sólo se deben conectar con componentes sin corriente.

(P) Os interruptores On/Off só podem ser accionados, quando os componentes estiverem isentos de corrente.