

Radio / CD

# Grenoble RD 169

Einbauanleitung  
Installation instructions  
Notice de montage  
Istruzioni di installazione  
Inbouhandleiding  
Monteringsanvisning  
Instrucciones de instalación  
Instruções de montagem



 **BLAUPUNKT**  
Bosch Gruppe

## **(D) Sicherheitshinweise**

### **Einbau- und Anschlußvorschriften**

- Bei fehlerhafter Installation oder Wartung können bei elektronischen Kraftfahrzeug-Systemen Fehlfunktionen auftreten.
- Um eine Zerstörung Ihres Radios zu vermeiden, dürfen Sie den fahrzeugseitigen 8 poligen +/- ISO-Stecker nur über ein entsprechendes Blaupunkt-Adapterkabel anschließen.

### **Für die Dauer der Montage und des Anschlusses beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise.**

- Minus und Pluspol der Batterie abklemen.
- Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz-Herstellers beachten.
- Beim Bohren von Löchern darauf achten, daß keine Fahrzeugteile beschädigt werden.
- Der Querschnitt des Plus- und Minuskabels darf 1,5 mm<sup>2</sup> nicht unterschreiten.

## **(GB) Safety precautions**

### **Installation and connection regulations**

- In the event that this equipment is installed or repaired incorrectly, this could cause malfunctions in the vehicle electronics.
- To avoid causing damage to your radio, use the corresponding Blaupunkt adapter cable to connect the 8-pin +/- ISO plug in the vehicle.

### **While installing and connecting this equipment, please observe the following safety notes.**

- Disconnect the negative battery termina.
- Observe the car manufacturer's safety instructions.
- If you drill any holes, make sure that you do not damage any parts of the vehicle.
- The diameter of the positive/negative cable must not be less than 1.5 mm<sup>2</sup>.

## **(F) Indications de sécurité**

### **Consignes de montage et de branchement**

- En cas d'erreur d'installation ou d'entretien, des perturbations peuvent survenir au niveau des systèmes électroniques du véhicule.
- Pour ne pas détériorer votre autoradio, branchez le connecteur ISO +/- 8 pôles du véhicule uniquement via un câble adaptateur Blaupunkt correspondant.

### **Pendant le montage et le branchement, observez les consignes de sécurité suivantes :**

- Débrancher le pôle (-) de la batterie.
- Observer ce faisant les indications de sécurité du constructeur automobile.
- Veiller à ne pas endommager les pièces du véhicule en perçant des trous.
- La section transversale du câble (+) et (-) ne doit pas être inférieure à 1,5 mm<sup>2</sup>.

## **(I) Cenni sulla sicurezza**

### **Disposizioni relative a montaggio ed allacciamento**

- Nei casi di installazione o manutenzione non eseguiti nel modo dovuto, si possono avere dei disturbi di funzionamento nel sistema elettronico dell'autovettura.
- Al fine di evitare che la vostra autoradio possa venire distrutta, fate attenzione ad allacciare la spina ad 8 poli +/-ISO soltanto tramite il corrispondente cavo di adattamento della Blaupunkt.

### **Durante il montaggio e l'allacciamento osservate per favore le seguenti istruzioni sulla sicurezza.**

- Staccate il polo negativo della batteria.
- Nel fare ciò osservate le istruzioni di sicurezza del fabbricante d'auto.
- Quando praticate dei fori, fate attenzione a non danneggiare nessuna parte dell'autovettura.
- La sezione dei cavi positivi e negativi non deve essere mai inferiore a 1,5 mm<sup>2</sup>.

## **(NL) Veiligheidsinstructies**

### **Voorschriften voor inbouw en aansluiting**

- Bij onjuiste installatie of onderhoud kunnen storingen optreden bij elektronische systemen in de auto.
- Om vernieling van uw autoradio te voorkomen mag u de achtpolige +/- ISO-stekker aan de zijde van de auto alleen aansluiten via een geschikte Blaupunkt-adapterkabel.

### Voor de duur van de montage en de aansluiting dient u de volgende aanwijzingen voor de veiligheid in acht te nemen:

- Ontkoppel de minpool van de accu.
- Houd u hierbij aan de aanwijzingen voor de veiligheid van de autofabrikant.
- Let er bij het boren van gaten op dat er geen onderdelen van de auto beschadigd raken.
- De doorsnede van de plus- en minkabels mag niet kleiner zijn dan 1,5 mm<sup>2</sup>.

### Ⓢ Säkerhetsanvisningar

#### Föreskrifter för montering och inkoppling.


- Vid felaktigt installation eller service kan felaktigheter uppträda hos elektroniska system i fordonet.
- För att undvika att radion förstörs får du endast ansluta den 8-poliga +/-ISO-kontakten i fordonet över en motsvarande Blaupunkt adapterkabel.

#### Observera följande säkerhetsanvisningar under montering och anslutning

- Lossa kabeln från batteriets minuspol.
- Iaktta säkerhetsanvisningarna från fordonstillverkaren.

### Mitgelieferte Montage- und Anschlußteile

Supplied Mounting Hardware - Matériel de montage fourni - Ferrería de montaje suministrada - Componenti di fissaggio comprese nella fornitura - Meegeleverde montagematerialen - Medföljande monteringsdetaljer - Elementos de fixação fornecidos.



- Då du borrar hål måste du se till så att inga fordonsdelar skadas.
- Tvåsnittsarean hos plus- och minuskablarna får inte underskrida 1,5 mm<sup>2</sup>.

### Ⓔ Normas de seguridad

#### Especificaciones sobre la instalación y conexión

- En caso de realizarse una instalación o un mantenimiento inadecuado, éstos pueden ocasionar fallos en las funciones de los sistemas eléctricos del vehículo.
- Para que su radio no sufra daños, debe conectar el enchufe del vehículo de 8 polos +/- ISO sólo al correspondiente cable adaptador Blaupunkt.

#### Durante el montaje y la conexión observe las siguientes normas de seguridad.

- Desemborne el polo negativo de la batería.
- Al hacerlo, observe las normas de seguridad del fabricante del vehículo.
- Al taladrar orificios asegúrese de que el vehículo no sufra ningún daño.
- El diámetro del cable positivo y negativo no debe ser menor a 1,5 mm<sup>2</sup>.

### Ⓟ Indicações de segurança


#### Directivas de montagem e de conexão

- Podem ocorrer erros de funcionamento em sistemas electrónicos de automóveis devido à uma instalação ou manutenção errada.
- Para evitar a destruição do seu rádio, deverá apenas ligar a ficha ISO de 8 pólos do automóvel através de um respectivo cabo de adaptação Blaupunkt.


#### Observe por favor as seguintes indicações de segurança durante a montagem e a ligação

- Separar por pressão o pólo negativo da bateria.
- Observar as indicações de segurança do fabricante do automóvel.
- Ao furar orifícios, deverá observar que não sejam danificadas partes do automóvel.
- O diâmetro do cabo positivo e negativo não deve ser inferior a 1,5 mm<sup>2</sup>.

1.




2.



3.


Kfz-spezifische Adapterkabel sind im Fachhandel erhältlich.  
 Car-specific adapter cable which is available at your dealer  
 Câble adaptateur spécifique au véhicule, disponible dans le commerce  
 Adattamento specifico per il vostro modello d'auto, che potrete trovare in negozi specializzati  
 Autospecifieke adapterkabel , die bij de vakhandel te verkrijgen is.  
 Bilspecifik adapterkabel anskaffas hos någon bilradiospecialist  
 Adaptador específico del vehículo, el cual se puede adquirir en el comercio especializado  
 Cabo de adaptação específico do automóvel que pode ser adquirido no comércio especializado

3a.




**7 607 621 126** (nur / only / uniquement / solo / alleen / endast / sólo / apenas **Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Honda, Lancia, Mercedes, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda.**)

3b.



Kfz-spezifische Adapterkabel 7  
 Car-specific adapter cable  
 Câble adaptateur spécifique au véhicule  
 Cavo di adattamento specifico per il vostro modello d'auto  
 Autospecifieke adapterkabel  
 Bilspecifik adapterkabel  
 Cable adaptador específico del vehículo  
 Adaptação específico do automóvel

5.




8 604 390 087


6.




7.



8.



C-1 C-2 C-3



A		B	
1	—	1	Speaker out RR+
2	Telefon Mute	2	Speaker out RR-
3	—	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Aut. antenna	5	Speaker out LF+
6	Illumination	6	Speaker out LF-
7	Kl.15/Ignition	7	Speaker out LR+
8	Ground	8	Speaker out LR-

C					
C1		C2		C3	
1	Line Out LR	7	—	13	—
2	Line Out RR	8	—	14	—
3	Line Out Masse / Ground	9	—	15	—
4	Line Out LF	10	—	16	—
5	Line Out RF	11	—	17	—
6	⚡ +12V Amplifier	12	—	18	—
				19	—
				20	—





Fig.10



Änderungen vorbehalten!  
 This information is subject to change without notice!  
 Sous réserve de modifications!  
 Modifiche riservate  
 Wijzigingen voorbehouden  
 Ändringar förbehålles!  
 Modificaciones reservadas!  
 Sob reserva de alterações!