


Control Remoto Inalámbrico (RC-S1)



Descripción de los componentes

1. Botón Activado (Arm)

Presione el botón para activar el sistema de alarma en "Modo Activado Fuera de Casa" (Away Arm Mode).

2. Botón Desactivado (Disarm)

Presione el botón para desactivar el sistema.

3. Botón de Emergencia

Presione y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar en cualquier momento la alarma de emergencia.

4. Botón Activado Casa (Home Arm)

Presione el botón para activar el sistema de alarma en "Modo Activado Casa" (Home Arm mode).

5. Indicador LED

El indicador LED se encenderá cuando algún botón sea presionado.

6. Tapa de la Batería

Contenido del Embalaje

1 x Control Remoto

1 x CR2032 3V pila de litio (pre-instalada)

3. Coloque la pila nueva observando la polaridad correcta
4. Cierre la tapa

Especificaciones

Condiciones Ambientales de Servicio

De -10 ° C a 40 ° C, humedad relativa 85% sin condensación.

Radio

Frecuencia: 868 MHz

Instalación y aprendizaje

Coloque el Panel de Control en el modo de aprendizaje (Learning), luego presione el botón de "aprender" (learn) para transmitir el código a "aprender" (learn). Por favor, consulte manual del Panel de Control para más instrucciones de programación del dispositivo.

Operación

Desactivando el Sistema

Cuando el sistema de alarma está activado, es necesario activar antes un dispositivo de entrada, para iniciar el conteo regresivo del temporizador de retardo de entrada antes de desactivar el sistema con el control remoto. Para más detalles, por favor refiérase al manual del Panel de Control.

El control remoto no puede desactivar una alarma de emergencia que se haya ejecutado sola.

Batería

El Control Remoto utiliza una pila CR2032 3V de litio como fuente de energía. También cuenta con función de detección de pila baja para notificar al Panel de Control cuando el voltaje de la pila está bajo.

Cuando el control remoto tiene la pila baja, siga el procedimiento a continuación para cambiar la pila.

1. Abra la tapa posterior
2. Extraiga la pila vieja