

## Update für Geräteabschaltung über Softwaremenü

1. Bitte die Datei entpacken und auf eine leere Mirco-SD Karte kopieren
2. Micro-SD Karte in das Gerät einlegen
3. RESET Taste am Gerät betätigen
4. Bitte das Gerät während des Updates mit Strom versorgen
5. Nach dem Update die Micro SD Karte entnehmen
6. Das Gerät schaltet nun auch vollständig ab wenn sie es über das Hauptmenü abschalten